

# MULTI-FORMAT

## Gaming Headset - Batch HON1908

EN

### FEATURES

- 1x gaming headset and microphone – Includes USB & 3.5mm jack
- Compatible with PS4™, Xbox One™, PC & Mac
- 1x USB cable for headset light function

### SAFETY INFORMATION

- Do NOT short circuit or burn
- This is NOT a toy
- Keep dry at all times. Do NOT immerse in liquids
- For indoor use only
- Do NOT attempt to disassemble. Does not contain serviceable parts
- Avoid dropping, shaking or any hard impacts on the product
- Do NOT attempt to plug foreign objects into the product

### TECHNICAL DATA

- Compatible with most music players, smart phones, computers and game consoles. Please check your device can accept 3.5mm jack
- 3.5mm plug and cord
- Comfortable fit Headset with HD Noise reduction & anti-static microphone
- Adjustable microphone and headset with volume control

## **INSTRUCTIONS - PC AND MAC**

1. Insert jack connector into headset & Mic port on PC & Mac.
2. Insert USB into available port on PC & Mac.

## **INSTRUCTIONS - PS4™ AND XBOX ONE™ (2015)**

1. Connect the headset jack to the PS4™ or XboxOne™ controller.
2. Hold down the menu button.
3. Select the settings for sound and devices.
4. Select the output to headphones.
5. Change audio output according to your preferences.

## **INSTRUCTIONS - XBOX 360™**

1. Connect the XBOX 360™ adapter jack to the headset.
2. Connect the headset to your XBOX 360™ controller.
3. Navigate to your settings, select preferences, select voice.
4. Adjust chat volume to your preference.

## **INSTRUCTIONS - NINTENDO SWITCH™**

1. Connect the headset to your Switch console.

## **INSTRUCTIONS - NINTENDO SWITCH™ (VOICE CHAT)**

PLEASE NOTE: To use the chat function, you will need to download the Nintendo Switch Online app onto a smartphone device. You will also need an active Nintendo Online membership to use the voice chat features on the Nintendo Switch Online app. You must be 13 years or older to use the Nintendo Switch Online app. You must connect your headset to your smartphone.

1. From your smart device, download and install the Nintendo Switch Online app.
2. Start the Nintendo Switch Online app and sign in with your Nintendo Account (must be the same as the account you have assigned on your Nintendo Switch).
3. From your Nintendo Switch console, start the compatible software using the same Nintendo Account.
4. Enter the mode that supports voice chat over the Nintendo Switch Online app.
5. On the smart device, select “Start” after receiving the prompt asking, “Start Voice chat?”
6. As you play online, other players using the Nintendo Switch Online app will join the voice chat lobby as they join your online game.

The following games and game modes support online chat:

- Starter Valley (co-op)
- Super Smash Bros Ultimate (Battle Arena)
- Super Mario Party (friend match)
- NES (play online)
- Mario Tennis Aces (free play, online tournament, co-op challenge)
- ARMS (party match, ranked match, friends, party crash)
- Mario Kart 8 Deluxe (global, regional, tournament, friends and rivals)
- Splatoon 2 (online lounge, splatfest battle, private team, league battle pair, league battle team, salmon run)

## WARRANTY INFORMATION

Worldwide, Rubber Road Ltd warrants to the consumer that this Numskull product will be free from material defects and manufacturing flaws for a period of two (2) years from the original date of purchase. Should the product appear to be defective during the warranty period, immediately contact Technical Support, who will indicate the procedure to follow. If the defect is confirmed, the product must be returned to its place of purchase (or any other location indicated by Technical Support).

Within the context of this warranty, the consumer's defective product will, at Technical Support's option, be either repaired or replaced. Where authorized by applicable law, the full liability of Rubber Road Ltd and its subsidiaries (including for indirect damages) is limited to the repair or replacement of the Numskull product. The consumers legal rights with respect to legislation applicable to the sale of consumer goods are not affected by this warranty.

This warranty shall not apply: (1) if the product has been modified, opened, altered or has suffered damages as a result of inappropriate or abusive use, negligence, an accident, normal wear, or any other cause not related to a material defect or manufacturing law; (2) in the event of failure to comply with the instructions provided by Technical Support; (3) to software not published by Rubber Road Ltd, said software being subject to a specific warrant provided by its publisher.

Retain this information, colours and decorations may vary.



# MULTI-FORMAT

## CASQUE POUR JEUX - Batch HON1906

FR

### FONCTIONNALITÉS

- 1x casque de jeu et microphone – comprend une prise USB & 3,5 mm
- Compatible avec PS4™, Xbox One™, PC & Mac
- 1x câble USB pour la fonction de lumière de casque

### INFORMATION DE SÉCURITÉ

- NE PAS court-circuiter ou brûler
- Ce n'est pas un jouet
- Garder au sec tout temps. NE PAS immerger dans liquides
- Pour usage extérieur seulement
- N'essayez PAS de démonter
- L'unité ne contient pas de pièces réparables

### DONNÉES TECHNIQUES

- Compatible avec XBOX One™, XBOX 360™, PS4™, PC, Mac and Nintendo Switch™
- Casque à ajustement confortable avec réduction du bruit HD et microphone anti-statique
- Microphone réglable et casque

## **INSTRUCTIONS - PC ET MAC**

1. Insérez le Conector de Jack dans le port de micro-casque et demic sur PC & Mac
2. Insérez USB dans le port disponible sur PC & Mac

## **INSTRUCTIONS - PS4™ ET XBOX ONE™ (2015)**

1. Branchez la prise casque sur la manette PS4™ ou XboxOne™
2. Maintenez enfoncé le bouton menu.
3. Sélectionnez les paramètres de son et périphériques.
4. Sélectionnez la sortie casque.
5. Modifier la sortie audio selon vos préférences.

## **INSTRUCTIONS - XBOX 360™**

1. Connecter la fiche de l'adaptateur XBOX 360™ vers le casque.
2. Connectez le casque à votre contrôleur XBOX 360™.
3. Accédez à vos paramètres, sélectionnez Préférences, sélectionnez voix.
4. Régler le volume pour le chat à votre convenance.

## **INSTRUCTIONS - NINTENDO SWITCH™**

1. Branchez la prise de casque dans le port dans la partie supérieure de l'interrupteur.

## **INSTRUCTIONS - NINTENDO SWITCH™ (CHAT VOCAL)**

**S'IL VOUS PLAÎT NOTE:** Pour utiliser la fonction de chat, vous devez télécharger la Nintendo commutateur application en ligne sur un périphérique smartphone. Vous aurez également besoin d'un actif Nintendo Adhésion en ligne à utiliser les fonctionnalités de chat vocal sur la Nintendo Basculez application en ligne. Vous devez avoir 13 ans ou plus pour utiliser la Nintendo commutateur application en ligne. Vous devez connecter votre casque à votre smartphone.

1. A partir de votre appareil intelligent, télécharger et installer le Nintendo commutateur application en ligne.
2. Démarrez la Nintendo en ligne et commutateur application connectez-vous avec votre Nintendo compte (doit être le même que le compte que vous avez attribué sur votre commutateur Nintendo).
3. A partir de votre Nintendo Console Switch, démarrez le logiciel compatible avec le même compte Nintendo.
4. Entrez dans le mode qui prend en charge le chat vocal sur la Nintendo commutateur application en ligne.
5. Sur l'appareil intelligent, sélectionnez « Démarrer » après avoir reçu le message demandant, «Démarrer le chat vocal?»
6. Comme vous jouez en ligne, d'autres joueurs en utilisant la Nintendo commutateur application en ligne rejoindront le hall de chat vocal qu'ils rejoignent votre jeu en ligne.

Les jeux suivants et modes de jeu en ligne prennent en charge le chat:

- Stardew Valley (co-op)
- Super Smash Bros ultime (Battle Arena)
- Super Mario Party (match ami)
- NES (jouer en ligne)
- Mario Tennis Aces (jeu libre, tournoi en ligne, le défi co-op)
- ARMES (match de partie, match classé, amis, accident du parti)
- Mario Kart 8 Deluxe (mondial, régional, tournoi, amis et rivaux)
- Splatoon 2 (salon en ligne, splatfest bataille, équipe privée, la ligue paire de combat, ligue équipe de combat, montaison du saumon)

## GARANTIE INFORMATION

À l'échelle mondiale, Rubber Road Ltd garantit au consommateur que ce produit Numskull sera exempt de défauts matériels et de défauts de fabrication pour une période d deux (2) an à compter de la date d'achat originale. Si le produit semble défectueux pendant la période de garantie, contactez immédiatement le support technique, qui vous indiquera la procédure à suivre. Si le défaut est confirmé, le produit doit être retourné à son lieu d'achat (ou à tout autre endroit indiqué par le support technique).

Dans le cadre de cette garantie, le produit défectueux du consommateur sera, au choix du support technique, réparé ou remplacé. Lorsque cela est autorisé par la loi applicable, l'entière responsabilité de Rubber Road Ltd et de ses filiales (y compris pour les dommages indirects) est limitée à la réparation ou au remplacement du produit Numskull. Les droits légaux des consommateurs en ce qui concerne la législation applicable à la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par cette garantie.

Cette garantie ne s'applique pas: (1) si le produit a été modifié, ouvert, modifié ou a subi des dommages à la suite d'une utilisation inappropriée ou abusive, d'une négligence, d'un accident, d'une usure normale ou de toute autre cause non liée à un défaut matériel ou à une loi de fabrication; (2) en cas de non-respect des instructions fournies par le Support Technique; (3) à un logiciel non publié par Rubber Road Ltd, ledit logiciel faisant l'objet d'un mandat spécifique délivré par son éditeur.

Conservez cette information, les couleurs et les décorations peuvent varier.





# MULTI-FORMAT



## Gaming-Headset - Batch HON1906

### EIGENSCHAFTEN

- 1x Gaming-Headset und Mikrofon – inklusive USB & 3,5mm-Wagenheber
- Kompatibel mit PS4™, Xbox One™, PC & Mac
- 1x USB-Kabel für Headset-Lichtfunktion

### SICHERHEITSINFORMATION

- NICHT kurzschließen oder brennen
- NICHT ein Spielzeug
- Immer trocken halten. Tauchen Sie NICHT in Flüssigkeiten
- Nur für den Außenbereich
- NICHT versuchen, zu zerlegen
- Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile

### TECHNISCHE DATEN

- Kompatibel mit XBOX One™, XBOX 360™, PS4™, PC, Mac und Nintendo Switch™
- Komfortables Fit-Headset mit HD-Rärenreduzierung und antistatischem Mikrofon
- Einstellbare Mikrofon und Kopfhörer



## **ANLEITUNG - PC UND MAC**

1. Legen Sie einen Wagenanschluss in das Headset und den MIC-Port auf PC & Mac ein.
2. USB in den verfügbaren Port auf PC & Mac einfügen

## **ANLEITUNG - PS4™ UND XBOX ONE™ (2015)**

1. Schließen Sie den Headset-Buchse an den Controller PS4™ oder XboxOne™.
2. Halten Sie die Menü-Taste.
3. Wählen Sie die Einstellungen für Sound und Geräte.
4. Wählen Sie den Ausgang für Kopfhörer.
5. Audio-Ausgang nach Ihren Wünschen zu ändern.

## **ANLEITUNG - XBOX 360™**

1. Die XBOX 360™-Adapter-Buchse an die Kopfhörer anschließen.
2. Schließen Sie die Kopfhörer auf Ihren XBOX 360™-Controller.
3. Navigieren Sie zu Ihren Einstellungen, wählen Sie Einstellungen, wählen Sie Stimme.
4. Chat-Lautstärke nach Belieben einstellen.

## **ANLEITUNG - NINTENDO SWITCH™**

1. Schließen Sie die Kopfhörerbuchse an den Anschluss an die Spitze des Schalters.

## **ANLEITUNG - NINTENDO SWITCH™ (SPRACHCHAT)**

Bitte beachten Sie: die Chat-Funktion nutzen zu können, werden Sie die Nintendo-Schalter Online App auf einem Smartphone-Gerät herunterladen. Dort finden Sie auch eine aktive Nintendo Online-Mitgliedschaft müssen die Voice-Chat-Funktionen auf dem Nintendo Schalter Online App nutzen. Sie müssen 13 Jahre oder älter sein, die Nintendo-Schalter Online App zu nutzen. Sie müssen Ihr Headset mit Ihrem Smartphone verbinden.

1. Über Ihr Mobilgerät herunterladen und installieren die Nintendo Online App wechseln.
2. Starten Sie den Nintendo Online App wechseln und melden Sie sich mit Ihrem Nintendo-Konto (muss gleich dem Konto sein, das Sie auf Ihrem Nintendo Schalter zugewiesen haben).
3. Von Ihrem Nintendo-Switch-Konsole, starten Sie die kompatible Software die gleiche Nintendo-Konto.
4. Geben Sie den Modus, Voice-Chat unterstützt über die Nintendo Online App wechseln.
5. Auf der intelligenten Gerät, wählen Sie „Start“ nach der Aufforderung zu fragen, sein ‚Start Voice-Chat?‘
6. Wie Sie online spielen, die anderen Spieler die Nintendo Schalter Online App wird die Voice-Chat-Lobby beitreten, da sie Ihre Online-Spiel teilnehmen.

Die folgenden Spiele und Spiel-Modi unterstützen Online-Chat:

- Stardew Valley (Co-op)
- Super Smash Bros Ultimate (Battle Arena)
- Super Mario Party (Freund Match)
- NES (spielen online)
- Mario Tennis Aces (freies Spiel, Online-Turnier, Co-op Herausforderung)
- ARM (Partei Spiel, Ranglisten-Spiel, Freunde, Party Crash)
- Mario Kart 8 Deluxe (global, regional, Turnier, Freunde und Rivalen)
- Splatoon 2 (online Raum, splatfest Kampf, privates Team, Liga Kampf Paar liga Schlacht Team, Lachs läuft)

## GARANTIEINFORMATIONEN

Weltweit garantiert Rubber Road Ltd dem Verbraucher, dass dieses Numskull-Produkt für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Wenn das Produkt während der Garantiezeit defekt ist, wenden Sie sich umgehend an den technischen Support. Sie werden das Verfahren bereitstellen, um zu folgen. Wenn der Defekt bestätigt wird, muss das Produkt an seinen Verkaufsort (oder an einen anderen vom Technischen Support angegebenen Ort) zurückgeschickt werden.

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Sofern gesetzlich zulässig, ist die volle Haftung von Rubber Road Ltd und ihren Tochtergesellschaften (einschließlich indirekter Schäden) auf die Reparatur oder den Ersatz des Numskull-Produkts beschränkt. Die gesetzlichen Rechte der Verbraucher in Bezug auf die Gesetzgebung für den Verkauf von Konsumgütern sind von dieser Garantie nicht betroffen.

Diese Garantie gilt nicht: (1) wenn das Produkt verändert, geöffnet, verändert oder durch unangemessenen oder missbräuchlichen Gebrauch, Fahrlässigkeit, Unfall, normale Abnutzung oder andere Ursachen, die nicht auf einen Materialfehler zurückzuführen sind, beschädigt wurde oder Herstellungsrecht; (2) bei Nichtbeachtung der Anweisungen des Technischen Supports; (3) für Software, die nicht von Rubber Road Ltd veröffentlicht wurde, wobei diese Software einem speziellen Haftbefehl ihres Herausgebers unterliegt.

Bewahren Sie diese Informationen auf, Farben und Dekorationen können variieren.



# MULTI-FORMAT

## Cuffie Gaming - Batch HON1906

### CARATTERISTICHE

- 1x cuffia da gioco e microfono-include USB & Jack da 3,5 mm
- Compatibile con PS4™, Xbox One™, PC & Mac
- 1x cavo USB per funzione luce auricolare

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- NON cortocircuitare o bruciare
- NON è un giocattolo
- Mantieniti asciutto in ogni momento. NON immergere liquidi
- Solo per uso esterno
- NON tentare di smontare
- L'unità non contiene parti riparabili

### DATI TECNICI

- Compatibile con XBOX One™, XBOX 360™, PS4™, PC, Mac e Nintendo Switch™
- Calzata confortevole auricolare con riduzione del rumore HD  
emicrofono antistatico
- Auricolare e microfono regolabile

## **ISTRUZIONI - PC E MAC**

1. Inserire il connettore jack nella cuffia e la porta mic su PC & Mac
2. Inserisci USB nella porta disponibile su PC & Mac

## **ISTRUZIONI - PS4™ E XBOX ONE™ (2015)**

1. Collegare il jack per cuffie al controller PS4™ o XboxOne™
2. Tenere premuto il tasto menu.
3. Selezionare le impostazioni per il suono e dispositivi.
4. Selezionare l'uscita cuffie.
5. Cambiare l'uscita audio secondo le vostre preferenze.

## **ISTRUZIONI - XBOX 360™**

1. Collegare lo spinotto dell'alimentatore XBOX 360™ all'auricolare.
2. Collegare l'auricolare al tuo controller XBOX 360™.
3. Passare a impostazioni, selezionare Preferenze, selezionare voce.
4. Regolare il volume della chat di vostra preferenza.

## **ISTRUZIONI - NINTENDO SWITCH™**

1. Collegare la cuffia alla porta nella parte superiore dell'interruttore.

## **INSTRUCTIONS - NINTENDO SWITCH™ (CHAT VOCALE)**

NOTA: Per utilizzare la funzione di chat, è necessario scaricare l'applicazione Nintendo interruttore in linea su un dispositivo smartphone. Sarà inoltre necessario un abbonamento Nintendo online attiva per utilizzare le funzioni di chat vocale su Nintendo interruttore applicazione online. È necessario avere almeno 13 anni per poter utilizzare il Nintendo interruttore applicazione online. È necessario collegare l'auricolare allo smartphone.

1. Dal tuo dispositivo intelligente, scaricare e installare il Nintendo interruttore applicazione online.
2. Avviare il Nintendo interruttore applicazione online e accedi con il tuo account Nintendo (deve essere lo stesso come l'account è stato assegnato lo Switch Nintendo).
3. Dalla tua console Nintendo switch, avviare il software compatibile utilizzando lo stesso account Nintendo.
4. Entrare nel modo che supporta la chat vocale su Nintendo interruttore applicazione online.
5. Sul dispositivo intelligente, selezionare "Start" dopo aver ricevuto il richiesto pronta, 'Chat Inizio Voice?'
6. Come si gioca online, altri giocatori usando la Nintendo interruttore applicazione online si uniranno la lobby chat vocale in quanto partecipano al gioco on-line.

I seguenti giochi e modalità di gioco supportano chat online:

- Stardew Valley (co-op)
- Super Smash Bros finale (Battle Arena)
- Super Mario Party (amico match)
- NES (giocare online)
- Mario Tennis Aces (gioco libero, tornei online, sfida co-op)
- ARMS (partita partito, partita classificata, amici, crash del partito)
- Mario Kart 8 Deluxe (globali, regionali, torneo, amici e rivali)
- Splatoon 2 (del soggiorno on-line, splatfest battaglia, team privato, coppia di battaglia campionato, campionato squadra battaglia, salmoni)

## INFORMAZIONI DI GARANZIA

In tutto il mondo, Rubber Road Ltd garantisce al consumatore che questo prodotto Numskull sarà privo di difetti materiali e difetti di fabbricazione per un periodo di due (2) anni dalla data originale di acquisto. Se il prodotto appare difettoso durante il periodo di garanzia, contattare immediatamente l'Assistenza tecnica, che indicherà la procedura da seguire. Se il difetto è confermato, il prodotto deve essere restituito al suo luogo di acquisto (o in qualsiasi altro luogo indicato dall'assistenza tecnica).

Nell'ambito di questa garanzia, il prodotto difettoso del consumatore sarà riparato o sostituito, a discrezione del Supporto tecnico. Ove autorizzato dalla legge applicabile, la piena responsabilità di Rubber Road Ltd e delle sue filiali (incluso per danni indiretti) è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto Numskull. La presente garanzia non riguarda i diritti legali dei consumatori in merito alla legislazione applicabile alla vendita di beni di consumo.

La presente garanzia non si applica: (1) se il prodotto è stato modificato, aperto, alterato o ha subito danni a causa di uso inappropriato o abusivo, negligenza, incidente, normale usura o qualsiasi altra causa non correlata a un difetto materiale o legge di fabbricazione; (2) in caso di mancato rispetto delle istruzioni fornite dal Supporto tecnico; (3) a software non pubblicato da Rubber Road Ltd, detto software essendo soggetto ad uno specifico mandato fornito dal suo editore.

Conservare queste informazioni, i colori e le decorazioni possono variare.





# MULTI-FORMAT

ES

## Auriculares para Gaming - Batch HON1906

### CARACTERÍSTICAS

- 1x auricular y micrófono para juegos: incluye conector USB & 3.5 mm
- Compatible con PS4™, Xbox One™, PC y Mac
- 1x cable USB para la función de luz del auricular

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No no de corto circuito o quemar
- Esto no es un juguete
- Mantenga seca en todo momento. No sumerja en líquidos
- Para uso en interiores
- No intente desmontar. No contiene piezas reparables por el
- Evitar caer, temblores o cualquier duro impacto en el producto
- No trate de tapar objetos extraños en el producto

### DATOS TÉCNICOS

- Compatible con XBOX One™, XBOX 360™, PC, Mac, PS4™ y Nintendo Switch™
- Cómodo ajuste auricular con reducción de ruido de altadefinición y micrófono antiestático
- Auricular y micrófono ajustable

## **INSTRUCCIONES - PC AND MAC**

1. Inserte el conector del enchufe en el puerto del auricular y delMIC en PC y Mac
2. Inserte USB en el puerto disponible en PC y Mac

## **INSTRUCCIONES - PS4™ AND XBOX ONE™ (2015)**

1. Conecta la toma de auriculares al controlador PS4™ oXboxOne™.
2. Mantenga pulsado el botón de menú.
3. Seleccione la configuración de sonido y dispositivos.
4. Seleccione la salida de auriculares.
5. Cambiar el sonido según sus preferencias.

## **INSTRUCCIONES - XBOX 360™**

1. Conecte al conector del adaptador de XBOX 360™ al auricular.
2. onectar el equipo auricular para el controlador XBOX 360™.
3. Vaya a configuración, seleccione Preferencias, seleccione voz.
4. Ajustar el volumen del chat de su preferencia.

## **INSTRUCCIONES - NINTENDO SWITCH™**

1. Conecte al conector de auriculares en el puerto en la parte superior del interruptor.

## **INSTRUCCIONES - NINTENDO SWITCH™ (CHAT DE VOZ)**

NOTA: Para utilizar la función de chat, tendrá que descargar la aplicación en línea de Nintendo interruptor en un dispositivo de teléfono inteligente. Usted también necesitará un activo de miembros de Nintendo en línea para usar las funciones de chat de voz en la Nintendo Cambiar aplicación en línea. Debe ser mayor de 13 años o más para utilizar el interruptor de Nintendo aplicación en línea. Debe conectar el auricular con su teléfono inteligente.

1. Desde el dispositivo inteligente, descargar e instalar la aplicación en línea de Nintendo interruptor.
2. Comienza la Nintendo Interruptor de aplicación en línea y abrir una sesión con su cuenta de Nintendo (debe ser la misma que la cuenta ha asignado en su interruptor de Nintendo).
3. Desde la consola de Nintendo interruptor, inicie el software compatible usando la misma cuenta de Nintendo.
4. Entre en el modo compatible con el chat de voz a través del interruptor de Nintendo aplicación en línea.
5. En el dispositivo inteligente, seleccione “Inicio” después de recibir se le pregunte, ‘el chat de voz de inicio?’
6. A medida que juegas en línea, otros jugadores utilizando el interruptor de Nintendo aplicación en línea se unirán al vestíbulo del chat de voz que se unen a su juego en línea.

Los siguientes juegos y modos de juego en línea de soporte de chat:

- Stardew Valley (co-op)
- Super Smash Bros último (arena de la batalla)
- Mario Party super (amigo Causa)
- NES (jugar en línea)
- Mario Tennis Aces (juego libre, torneo en línea, desafío co-op)
- BRAZOS (partido partido, partido clasificado, amigos, fiesta de accidente)
- Mario Kart 8 Deluxe (mundial, regional, torneo, amigos y rivales)
- Hielo y Fuego 2 (sala de estar en línea, batalla splatfest, equipo privado, liga par de batalla, liga equipo de batalla, funcionamiento de los salmones)

## INFORMACIÓN DE GARANTÍA

En todo el mundo, Rubber Road Ltd garantiza al consumidor que este producto Numskull estará libre de defectos de materiales y fallas de fabricación durante un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra. Si el producto parece estar defectuoso durante el período de garantía, contacte inmediatamente al Soporte Técnico, quien le indicará el procedimiento a seguir. Si se confirma el defecto, el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otra ubicación indicada por el Soporte Técnico).

Dentro del contexto de esta garantía, el producto defectuoso del consumidor, a discreción del Soporte Técnico, será reparado o reemplazado. Cuando lo autorice la ley aplicable, la responsabilidad total de Rubber Road Ltd y sus subsidiarias (incluidos los daños indirectos) se limita a la reparación o reemplazo del producto Numskull. Los derechos legales de los consumidores con respecto a la legislación aplicable a la venta de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantía.

Esta garantía no se aplicará: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado o ha sufrido daños como resultado de un uso inadecuado o abusivo, negligencia, accidente, desgaste normal o cualquier otra causa no relacionada con un defecto material o ley de fabricación; (2) en caso de incumplimiento de las instrucciones provistas por el Soporte Técnico; (3) al software no publicado por Rubber Road Ltd, dicho software está sujeto a una orden específica provista por su editor.

Conserva esta información, los colores y las decoraciones pueden variar.

